

99 11 300

Клещи арматурные особой мощности с высокой передачей усилия



- Экономия усилий 25 % по сравнению с обычными вязальными клещами того же размера
- также для связки глубокорасположенных элементов за счет вытянутой формы головки
- для фиксации арматурной стали вязальной проволокой из рулона
- скручивание и обрезка проволоки за один рабочий ход
- шарнир с оптимальной передачей усилия, что гарантирует меньшую нагрузку при работе даже при использовании толстой вязальной проволоки
- облегчение нагрузки на сухожилия и мускулатуру благодаря мощной амортизации ударов при разрезании вязальной проволоки
- режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза прим. 61 HRC
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле

Номер артикула	99 11 300
EAN	4003773042365
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми чехлами
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø mm	2,0
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) Ø mm	3,8
Ширина головки mm	25,0
Длина mm	300
Вес нетто g	537

Возможны технические изменения и ошибки

