

97 52 63

Инструмент для тетрагональной опрессовки точеных контактов



- для опрессовки точеных контактов
- тетрагональная опрессовка для соединений высочайшего качества
- калиброванная пробка для контроля основной настройки
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- увеличение усилия благодаря чрезвычайно эффективному передаточному отношению рычага, что способствует меньшей утомляемости во время работы
- высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
- тонкая настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения проводника установочным колесом
- инструменты в пластиковом чемодане с вкладышем из поропласта, с устройством поддержки позиционирования для контактов

Точеные контакты используются для штекерных соединений с особым уровнем требований, к примеру, в медицине или авиационной технике. Создать обжимное соединение высокой надежности можно лишь при помощи абсолютно точного в работе инструмента, выдерживающего требуемую глубину опрессовки в пределах 1/100 мм.

Номер артикула	97 52 63
EAN	4003773050148
Клещи	хромированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Применение	контакты точеные
Параметры кв.мм mm ²	0,08 - 2,5
Количество гнезд	1
Диаметр контактов макс. mm	5
AWG	28 - 13
Длина mm	180
Вес нетто g	388

Возможны технические изменения и ошибки

