

73 05 160 T BK

KNIPEX X-Cut® со страховочным креплением со страховочным креплением



- Компактный и легче на 25 %. Мощный и точный
- точно режут как тончайшую проволоку, так и многожильный кабель или твердую рояльную струну
- коробчатый шарнир: максимальная стабильность при небольшом весе
- ось шарнира для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Экономия усилий 40% по сравнению со стандартными боковыми кусачками одинаковой длины
- большая ширина раскрытия для резки толстых кабелей
- точная резка даже очень тонкой медной проволоки
- компактная легкая конструкция
- универсальное применение - для монтажных и ремонтных работ, а также производства
- высококачественная хромованадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты

Экономия усилий 40% по сравнению со стандартными боковыми кусачками одинаковой длины

Ось шарнира с двумя опорами.

Номер артикула	73 05 160 T BK
EAN	4003773080503
Клещи	хромированная
Головка	
Ручки	с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	3,8
Параметры резания / твердая проволока (диаметр) Ø mm	2,7
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm	2,2
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр) Ø mm	12,0
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm	4,8
Длина mm	160
Вес нетто g	205



