

70 05 160 SB

Кусачки боковые



- кусачки боковые, абсолютно необходимые для разнообразных работ
- высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы
- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
- чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- ванадиевая электросталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле
- С удлиненным лезвием

Номер артикула	70 05 160 SB
EAN	4003773011767
Клещи	хромированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Форма	0
Головка	
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	3,0
Параметры резания / твердая проволока (диаметр) Ø mm	2,0
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm	4,0
Длина mm	160
Вес нетто g	229

Возможны технические изменения и ошибки

