

87 26 250 T

KNIPEX Cobra® VDE высокотехнологичные сантехнические клещи, электроизолированные со страховочным креплением



- настройка путем сдвига непосредственно в сторону детали быстрое, безопасное и удобное обращение
- Точная регулировка: обеспечивает оптимальную подгонку под различные размеры деталей и удобное положение рукоятки
- удобный доступ к детали
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- хватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- выдерживает высокие нагрузки при оптимальных габаритах инструмента
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, ковкая, многократно закаленная в масле
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты

Номер артикула	87 26 250 T
EAN	4003773081517
Клещи	хромированная
Ручки	
Головка	
Стандарт на изоляцию	IEC 60900 DIN EN 60900
Позиции установки	24
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	2
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	46
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	50
Длина mm	250
Вес нетто g	397

Возможны технические изменения и ошибки