

Информация о продукции

90 22 10 BK

KNIPEX ViX®

Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок



Быстрый чистый рез

Компактность. Гибкость. Скорость.

Практичный инструмент для сантехников и электриков: быстро и эффективно режет пластиковые трубы и уплотнительные втулки

- Умный труборез: режет трубы без стружки и удобно лежит в руке
- Может быстро разрезать сливные трубы из термостойкого пластика и электрические кабели
- Может использоваться для резки уплотнительных втулок в процессе окончательной сборки – близко к стене и в соответствии со стандартами
- Режет неармированные пластиковые трубы диаметром от 20 до 50 мм с толщиной стенки до 2,4 мм
- Режет трубы быстро, чисто и без стружки
- Режет уплотнительные втулки на расстоянии прикл. 2-3 мм от стены
- Блок поворотного лезвия для резки пластиковых труб (лезвие по центру) или уплотнительных втулок (лезвие на внешней стороне)
- Наличие механизма блокировки для безопасной транспортировки
- Внутри инструмента имеется отсек с двумя запасными лезвиями
- Инструмент изготовлен из прочного армированного пластика, Блок лезвия изготовлен из литого под давлением цинка
- Лезвия изготовлены из специальной хирургической нержавеющей стали – Сделано в Solingen

назначения

Номер артикула	90 22 10 BK
EAN	4003773087311
Масса	108 g
Размеры	72 x 50 x 40 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

	Ø 20 – 50 mm
	Ø 20 – 50 mm

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Запасные части

90 22 10 E01	Нож сменные для 90 22 10 BK,
--------------	------------------------------

Возможны технические изменения и ошибки











