

87 01 560

КNIPEX Cobra® XXL Клещи трубные и клещи сантехнические



- большая ширина захвата, но существенно меньший вес по сравнению с аналогичными трубными ключами
- быстрая настройка раствора губок непосредственно на детали одним нажатием кнопки, исключается непредвиденное проскальзывание шарнира
- настройка непосредственно на детали при одновременном удобном расположении пучек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая электросталь, ковкая, многократно закаленная в масле

КNIPEX Cobra® XL и XXL отличаются мощностью и удобством сантехнических клещей при меньшем весе и большей захватывающей способности, чем у аналогичных трубных ключей Cobra® XL захватывает трубное соединение 2" и весит на 50% меньше, чем соответствующий трубный ключ, имеющий гораздо меньшую захватывающую способность. Имея удобный размер (длина 400 мм), Cobra® XL поместится и в чемоданчике водопроводчика. Рассчитанная на размер до 4 1/2", Cobra® XXL обладает гораздо большим резервом захвата, а весит при этом, лишь как трубный ключ на 2".

Номер артикула	87 01 560
EAN	4003773044321
Клещи	фосфатированные, серого цвета
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми чехлами
Позиции установки	20
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	4 1/2
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	115
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	120
Длина mm	560
Вес нетто g	2750



Точная настройка нажатием кнопки: быстро и удобно



регулировка прямо прямо на детали простым нажатием кнопки

Возможны технические изменения и ошибки



Запасные части

Номер артикула	EAN	
87 09 560	4003773049845	Набор запасных частей: регулировка для 87 560
87 09 560	4003773049845	Набор запасных частей: регулировка для 87 560