

97 43 200 A

Инструмент для опрессовки системный для сменных опрессовочных плашек



PATENTED



- всего один инструмент для более чем тысячи видов опрессовки контактов
- при опрессовке параллельный ход губок инструмента
- неизменно высокое качество опрессовки за счет профилей высокой точности и принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- увеличение усилия резания благодаря рычажной передаче для работы без утомления
- ручки эргономичной формы
- различные направляющие для точного позиционирования
- профили опрессовки для задач, выходящих за рамки сфер применения нашего ассортимента, изготавливаются по запросу
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
- клещи без профиля опрессовки, без чемодана

Позволяя создавать практически все современные обжимные соединения при помощи одного инструмента с новейшей техникой обжима, системный инструмент для опрессовки позволяет решать практически все задачи в области мобильной и стационарной обжимной техники и является прекрасным профессиональным инструментом для стандартного обжима.

Номер артикула	97 43 200 A
EAN	4003773071587
Клещи	вороненая
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Применение	см. таблицу профилей опрессовки
Длина mm	200
Вес нетто g	574

Возможны технические изменения и ошибки



Аксессуары

Номер артикула	EAN	
97 49 59	4003773073734	Плашка опрессовочная для разъемов Solar H4 Helios (Amphenol)
97 49 59	4003773073734	Плашка опрессовочная для разъемов Solar H4 Helios (Amphenol)
97 49 59	4003773073734	Плашка опрессовочная для разъемов Solar H4 Helios (Amphenol)
97 49 59	4003773073734	Плашка опрессовочная для разъемов Solar H4 Helios (Amphenol)
97 49 59 1	4003773073741	Устройство для поддержки позиционирования для 97 49 59 (для штекера Helios H4)
97 49 59 1	4003773073741	Устройство для поддержки позиционирования для 97 49 59 (для штекера Helios H4)

97 49 59 1	4003773073741	Устройство для поддержки позиционирования для 97 49 59 (для штекера Helios H4)
97 49 59 1	4003773073741	Устройство для поддержки позиционирования для 97 49 59 (для штекера Helios H4)