

97 52 50

KNIPEX PreciForce® Клещи зажимные для опрессовки



- неизменно высокое качество опрессовки за счет профилей высокой точности и принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму для снижения усталости при работе
- удобство в работе, благодаря головке, отогнутой под углом 20°, незначительному весу и укороченной конструкции
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

Для ежедневных работ по обжиму профессионалу нужны надежные и точные обжимные клещи. Поэтому они должны быть легкими, удобно лежать в руке, быть прочными и недорогими: PreciForce®.

Номер артикула	97 52 50
EAN	4003773051916
Клещи	вороненая
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Применение	штекер KOAX, BNC для RG 58 ,174,188,316
Размер опрессовки (размер под ключ) мм	0,72; 1,07; 1,72; 3,25; 4,52; 5,4
Гильзы (диаметр) Ø мм	0,95; 1,3; 2,1; 3,9; 5,4; 6,4
Количество гнезд	6
Длина мм	220
Вес нетто g	498

Возможны технические изменения и ошибки

