

99 11 250

Клещи арматурные особой мощности с высокой передачей усилия



- Экономия усилий 25 % по сравнению с обычными вязальными клещами того же размера
- также для связки глубокорасположенных элементов за счет вытянутой формы головки
- для фиксации арматурной стали вязальной проволокой из рулона
- скручивание и обрезка проволоки за один рабочий ход
- шарнир с оптимальной передачей усилия, что гарантирует меньшую нагрузку при работе даже при использовании толстой вязальной проволоки
- облегчение нагрузки на сухожилия и мускулатуру благодаря мощной амортизации ударов при разрезании вязальной проволоки
- режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза прим. 61 HRC
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле



Номер артикула	99 11 250
EAN	4003773071402
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми чехлами
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	3,3
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø mm	1,8
Ширина головки mm	25,0
Длина mm	250
Вес нетто g	350

Возможны технические изменения и ошибки

