## 87 26 250

## KNIPEX Cobra® VDE высокотехнологичные сантехнические клещи, электроизолированные







- настройка путем сдвига непосредственно в сторону детали быстрое, безопасное и удобное обращение
- открытие нажатием кнопки сбоку от детали
- настройка непосредственно на детали при одновременно удобном расположений пучек
- Хороший доступ к детали благодаря тонкой конструкции в области головки и шарнира
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальнев
- хромованадиевая электросталь, кованая, многократно закалённая в масле

Процесс настройки на деталь с KNIPEX Cobra® VDE выполняется просто и надежно: наложите открытые клещи верхней захватной губкой на деталь, сомккните клещи, готово!

Номер артикула	87 26 250	
EAN	4003773071495	
Клещи	хромированная	
Ручки	с двухкомпонентными чехлами, испытаны в соответствии нормативам VDE	
Головка		
Стандарт на изоляцию	IEC 60900 DIN EN 60900	
Позиции установки	24	
параметры для труб дюймы (диаметр) Ø в дюймах	2	
Диапазон для гаек, размер под ключ mm	46	
Параметры для труб (диаметр) Ø mm	50	
Длина mm	250	
Вес нетто д	340	





Быстрая настройка непосредственно на детали без нажатия



Просто сомкните клещи!

Возможны технические изменения и ошибки



## Запасные части

Номер артикула	EAN	
87 29 01	4003773079002	
87 29 01	4003773079002	