

97 52 30 SB

KNIPEX PreciForce® Клеши зажимные для опрессовки



- неизменно высокое качество опрессовки за счет профилей высокой точности и принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму для снижения усталости при работе
- удобство в работе, благодаря головке, отогнутой под углом 20°, незначительному весу и укороченной конструкции
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

Для ежедневных работ по обжиму профессионалу нужны надежные и точные обжимные клещи. Поэтому они должны быть легкими, удобно лежать в руке, быть прочными и недорогими: PreciForce®.

Номер артикула	97 52 30 SB
EAN	4003773052586
Клеши	вороненая
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Применение	прессуемые соединители без изолятора по стандарту DIN 46267
Параметры кв.мм mm ²	1,5 - 4,0
	6,0 + 10,0 mm ²
Количество гнезд	3
	2
AWG	15 - 11
	10 + 7
Длина mm	220
Вес нетто g	499

Возможны технические изменения и ошибки

