



EAN:	4013288013606	Размеры:	25x7x7 mm
№ детали:	05056505001	Вес:	3 g
№ артикула:	851/1 TZ PH	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82079030

- Для винтов Phillips-Recess
- Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения
- Торсионная зона против преждевременного износа
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)
- Подходит для Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Высококачественные биты Phillips. Торсионная зона гасит пики нагрузки. Исключается преждевременный износ, возрастает срок службы битов. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_tz_ph.html

Wera - 851/1 TZ PH
05056505001 - 4013288013606

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Насадки TZ



Насадки TZ – это насадки Z с зоной кручения. Насадки Torsion обеспечивают амортизацию пиков крутящего момента в зоне кручения. Это позволяет избежать преждевременного износа и продлить срок службы насадки.

Насадки Z



Насадки Wera, закаленные до вязкой твердости, препятствуют преждевременному разрушению ведомого наконечника. Насадки Z, как правило, являются насадками универсального применения.

Другие варианты таких изделий:



mm



inch

05056505001	PH 1	25	1
05056510001	PH 2	25	1
05056525001	PH 3	25	1

Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_tz_ph.html

Wera - 851/1 TZ PH
 05056505001 - 4013288013606

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de