

72 62 200

Мощный инструмент для резания близко к поверхности для мягких металлов и пластмассы



- для резания близко к поверхности деталей из мягких материалов, например, пластмассы, алюминия, меди, свинца
- толстые детали из мягкого металла и пластика можно резать с экономией сил
- Изогнутая под углом 20° головка с односторонней накладкой и расположением кромки для резания заподлицо, с пространством для захвата ручек
- С интегрированной пружины для раскрытия или фиксации ручек для комфортной работы и безопасной транспортировки
- Прецизионные лезвия для мягких материалов
- режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза прим. 59 HRC
- хромованадиевая электросталь, ковкая, многократно закалённая в масле

Номер артикула	72 62 200
EAN	4003773081913
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Ручки	с тонкими многокомпонентными чехлами
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm	6,0
Длина mm	200
Вес нетто g	375



Медные шины
обрезаются ровно и
вплотную к основанию



Идеально для
срезания вплотную к
основанию наплывов
из пластмассы
значительного
диаметра

Возможны технические изменения и ошибки